2025/12/02 20:19 1/2 USV-Server



## Installation

aptitude install apcupsd apcupsd-doc apcupsd-cgi

## **Konfiguration**

Da meine USV per USB angebunden ist, muss man in der Datei /etc/apcupsd/apcupsd.conf ein paar Werte angepasste werden.

Zunächst sollte man die Kabelart wählen, mit der die USV angeschlossen ist:

```
UPSCABLE usb
```

Dann muss man noch definieren, wie die Kommunikation über das USB-Kabel abläuft

```
UPSTYPE usb
DEVICE
```

Zum schluss muss man noch in der /etc/default/apcupsd den Wert für ISCONFIGURED von "no" auf "yes" setzen und den Dienst neu starten

```
/etc/init.d/apcupsd start
```

## Webinterface

Für ein Webinterface braucht man einen Webserver. Meine Wahl fiel auf Apache2

```
aptitude install apache2
```

Das Paket für das Webinterface wurde bereits am Anfang installiert und muss nur noch aufgerufen werden. Der link ist http://server/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi

Da es mir zu Blöd war, immer die URL einzugeben, habe ich auf die Seite per META-Tag verwiesen. Dazu den folgenden Code-Schnipsel als Standard-Webseite benutzen.

index.html

```
<html>
<head>
<title>USV-&Uuml; berwachung</title>
<mETA http-equiv="refresh" content="3;
URL=http://server/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi">
```

	,
  hodv>	

</body>

</html>

From

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/dienste/apcupsd?rev=1385367001

Last update: 2013/11/25 09:10



https://wiki.da-checka.de/ Printed on 2025/12/02 20:19