



Wie warm wird meine Festplatte oder meine CPU ? Mit nachfolgenden Tools bekommt man nicht nur Temperaturen, sondern auch Lüfterdrehzahlen und mehr.

Installation

```
sudo apt-get install lm-sensors hddtemp
```

Konfiguration lm-sensors

Um lm-sensors zu verwenden, müssen alle Sensoren auf dem Board erst initialisiert werden. Dazu folgende Zeile eingeben:

```
sudo sensors-detect
```

Sollte man gefragt werden, ob man irgendwelche Module installieren will, mit Ja bestätigen, da sonst nicht alle Sensoren ausgelesen werden können.

Zum Schluss müssen die Module noch neu eingelesen werden:

```
sudo /etc/init.d/module-init-tools
```

Aufruf von lm-sensors

```
sensors [Optionen]
```

Aufruf von hddtemp

```
hddtemp [Option] device
```

Option:

-n: Nur die Gradzahl wird angezeigt

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/system/mainboardsensoren>

Last update: **2012/10/08 14:31**

