

Wie warm wird meine Festplatte oder meine CPU ? Mit nachfolgenden Tools bekommt man nicht nur Temperaturen, sondern auch Lüfterdrehzahlen und mehr.

Installation

```
sudo apt-get install lm-sensors hddtemp
```

Konfiguration lm-sensors

Um lm-sensors zu verwenden, müssen alle Sensoren auf dem Board erst initialisiert werden. Dazu folgende Zeile eingeben:

```
sudo sensors-detect
```

Sollte man gefragt werden, ob man irgendwelche Module installieren will, mit Ja bestätigen, da sonst nicht alle Sensoren ausgelesen werden können.

Zum Schluss müssen die Module noch neu eingelesen werden:

```
sudo /etc/init.d/module-init-tools
```

Aufruf von lm-sensors

```
sensors [Optionen]
```

Aufruf von hddtemp

```
hddtemp [Option] device
```

Option:
 -n Nur die Gradzahl wird angezeigt

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki



Permanent link:
<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/system/mainboardsensoren?rev=1298449033>

Last update: **2011/02/23 09:17**