

Batteriewechsel bei einem APC Back-UPS Pro 900 (BR900G-GR)

- Batterie wechseln (wie in der Anleitung beschrieben)
- apcupsd stoppen

```
systemctl stop apcupsd.service
```

- neues Batteriedatum setzen
 - apctest
 - View/Change battery date

```
Current battery date: 08/01/2013
Enter new battery date (MM/DD/YYYY), blank to quit:
```

- Quit
- apcupsd wieder starten

```
systemctl start apcupsd.service
```

selftest

selftest erst bei 100% akkukapazität? wird über Hardwareschalter gemacht (ON/OFF für 6 Sek drücken)

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/tipps_und_tricks/batteriewechsel_back-ups_pro

Last update: 2019/09/09 14:56

