2025/11/03 04:15 1/1 Installation

Wie warm wird meine Festplatte oder meine CPU ? Mit nachfolgenden Tools bekommt man nicht nur Temperaturen, sondern auch Lüfterdrehzahlen und mehr.

Installation

sudo apt-get install Im-sensors hddtemp

Konfiguration Im-sensors

Um Im-sensors zu verwenden, müssen alle Sensoren auf dem Board erst initialisiert werden. Dazu folgende Zeile eingeben: sudo sensors-detect Sollte man gefragt werden, ob man irgendwelche Module installieren will, mit Ja bestätigen, da sonst nicht alle Sensoren ausgelesen werden können.

Zum Schluss müssen die Module noch neu eingelesen werden: sudo /etc/init.d/module-init-tools

Aufruf von Im-sensors

sensors [Optionen]

Aufruf von hddtemp

hddtemp [Option] device Option:

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/system/mainboardsensoren?rev=1298447840

Last update: 2011/02/23 08:57

